

137-DBB-LDA

Redukce na vrtání dlouhých otvorů pro kabeláž

CZ: Doporučený postup

- 1 - Odmontujte přípravek z dveří.
- 2 - Rozmontujte sestavu.
- 3 - Vložte pouzdro do zadní části přípravku.
- 4 - Umístěte vějířovou podložku na závit pod převlečnou matici.
- 5 - Dobře dotáhněte.
- 6 - Vložte vrták a namontujte přípravek na dveře.

Redukcia na vrtanie dlhých otvorov pre kabeláž

SK: Odporúčaný postup

- 1 - Odmontujte prípravok z dverí.
- 2 - Rozoberte zostavu.
- 3 - Vložte puzdro do zadnej časti prípravku.
- 4 - Umiestnite vejárovitou podložku na závit pod maticu.
- 5 - Dobře dotiahnite.
- 6 - Vložte vrták a namontujte prípravek na dveře.

Redukció hosszú nyílások fúrására kábelokra

HU: Ajánlott eljárás

- 1 – Szerelje le a készítményt az ajtóról.
- 2 – Szerelje szét az összeállítást.
- 3 – Helyezze a hüvelyt a készítmény hátsó részébe.
- 4 – Helyezze a fogas alátétet a menetre az anya alatt.
- 5 – Jól húzza meg.
- 6 – Helyezze be a fúrót és szerelje a készítményt az ajtóra.

Redukcja do wiercenia podłużnych otworów na okablowanie

PL: Zalecana procedura

- 1 - Wyjmij przyrząd z drzwi.
- 2 - Zdemontuj urządzenie.
- 3 - Włóż tuleję z tylnej strony przyrządu.
- 4 - Umieść wachlarzową podkładkę na gwincie pod nakrętką.
- 5 - Dobrze dokręć.
- 6 - Włóż wiertło a na drzwiach zainstaluj przyrząd.

man_137-DBB-LDA_A5_CZ+SK+HU+PL_v1.4

137-DBB-LDA

Redukce na vrtání dlouhých otvorů pro kabeláž

CZ: Doporučený postup

- 1 - Odmontujte přípravek z dveří.
- 2 - Rozmontujte sestavu.
- 3 - Vložte pouzdro do zadní části přípravku.
- 4 - Umístěte vějířovou podložku na závit pod převlečnou matici.
- 5 - Dobře dotáhněte.
- 6 - Vložte vrták a namontujte přípravek na dveře.

Redukcia na vrtanie dlhých otvorov pre kabeláž

SK: Odporúčaný postup

- 1 - Odmontujte prípravok z dverí.
- 2 - Rozoberte zostavu.
- 3 - Vložte puzdro do zadnej časti prípravku.
- 4 - Umiestnite vejárovitou podložku na závit pod maticu.
- 5 - Dobře dotiahnite.
- 6 - Vložte vrták a namontujte prípravek na dveře.

Redukció hosszú nyílások fúrására kábelokra

HU: Ajánlott eljárás

- 1 – Szerelje le a készítményt az ajtóról.
- 2 – Szerelje szét az összeállítást.
- 3 – Helyezze a hüvelyt a készítmény hátsó részébe.
- 4 – Helyezze a fogas alátétet a menetre az anya alatt.
- 5 – Jól húzza meg.
- 6 – Helyezze be a fúrót és szerelje a készítményt az ajtóra.

Redukcja do wiercenia podłużnych otworów na okablowanie

PL: Zalecana procedura

- 1 - Wyjmij przyrząd z drzwi.
- 2 - Zdemontuj urządzenie.
- 3 - Włóż tuleję z tylnej strony przyrządu.
- 4 - Umieść wachlarzową podkładkę na gwincie pod nakrętką.
- 5 - Dobrze dokręć.
- 6 - Włóż wiertło a na drzwiach zainstaluj przyrząd.

man_137-DBB-LDA_A5_CZ+SK+HU+PL_v1.4